


# Schemat rozmieszczenia koryt kablowych



UWAGA:

Koryta montować na wysokości 2,5m nad posadzką. Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysięgnikach ściennych, konstrukcjach wsporczych przykręconych do ścian, sufitu lub orurowania.

Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejsćia od koryt wykonać w rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu. Koryta mocować stosując uchwyty ściennie, odciągi, konstrukcje itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do silowników pneumatycznych ułożyć przewody L1Y7Z03x0,5mm<sup>2</sup> w rurkach giętkich gumowanych mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek. Rury osłonowe w przepustów kablowych w posadzce uszczelnić dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalcastymi.

Objekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Sierkach				
Adres	Działka nr 77 Obręb: 200212_5-0027 Sierki, gm. Tykocin				
Inwestor	Gmina Tykocin, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	Schemat rozmieszczenia kory kablowych			Skala	Nr rys <b>E-4</b>
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	B/1 88/9 1	19.06.2019r	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	POL/0115/POOS/08	19.06.2019r	